



Circuitos Eletrônicos

Aula 3 - Transistor

Prof. Leonardo Felipe Takao Hirata leonardo.hirata@hausenn.com.br https://github.com/leofthirata

Conteúdo da aula



- Teorema da superposição;
- Transistor;
- Simulação e montagem de circuitos com diodo.



Superposição




- Só pode ser aplicada a circuitos lineares;
- Elementos lineares: resistor, capacitor, indutor e amplificador operacional;
- Elementos não lineares: diodo, transistor e transformador;

Superposição





"a corrente ou tensão através de qualquer elemento é igual a soma algébrica das correntes ou tensões produzidas independentemente em cada fonte"




Superposição










Exemplo



Suponha que Is = 1 A, R1 = 500 ohms, Vs = 2 V, e R2 = 1 kohms. Encontre a tensão na fonte de corrente Is usando superposição









- Usado para amplificação de sinais e para chaveamento eletrônico;
- Composto por três camadas de material semicondutor (tipo p e n);
- Há dois tipos de transistor (TBJ): NPN e PNP.
















Onde Ib é a corrente de base, Ic a corrente do coletor e le a corrente do emissor.

Polarização direta






Polarização reversa











Da lei das correntes de Kirchhoff:

$$I_E = I_C + I_B$$

No entanto, a corrente de base é muito menor do que a corrente do coletor, então dizemos que a corrente do coletor e do emissor são



Relação de corrente do coletor e emissor:

$$\alpha_{cc} = \frac{I_C}{I_E}$$

A corrente do emissor é ligeiramente maior que a corrente do coletor, ou seja, a razão acima é muito próxima de 1.



Relação de corrente do coletor e base:

$$eta_{
m cc} = rac{I_C}{I_B}$$

A razão acima também é conhecida como ganho de corrente do transistor.

Exemplo 1 - Correntes no transistor



- a) Calcule a corrente do emissor se lc = 200 mA e lb = 50 uA.
- b) Calcule a corrente de base se le = 215 mA e lc = 214,9 mA.
- c) Calcule a corrente do coletor se le = 300 mA e lb = 130 uA.



a) Usando a lei de Kirchhoff das correntes, temos

$$le = lc + lb$$

$$le = 200m + 50u$$

$$Ie = 200,05 \text{ mA}$$

b)

$$lb = 215m - 214,9m$$

$$Ib = 0.1 \text{ mA}$$

c)

$$Ic = 300m - 130u$$

$$Ic = 300,13 \text{ mA}$$

Exemplo 2 - Ganho de corrente Labs



Calcule o ganho de corrente se a corrente de base for lb = 500 uA e a corrente do coletor for lc = 25 mA.



Usando a relação entre corrente de base e do coletor, temos

ganho = Ic / Ib

ganho = 25m / 500u

ganho = 50

Portanto, ganho de corrente do transistor é 50, e a corrente do coletor é 50 vezes maior do que a da base.

Exemplo 3 - Ganho de corrente



Calcule a corrente a corrente do coletor se lb = 500 uA e o ganho de corrente do transistor for 450.



Como a relação é dada por $\beta_{cc} = \frac{I_C}{I_B}$, a corrente do coletor pode ser encontrada a partir de:

Ic = Bcc * Ib

Ic = 450 * 500u

Ic = 225 mA

Exemplo 3 - Ganho de corrente



Calcule a corrente a corrente de base se Ic = 200 mA e o ganho de corrente do transistor for 315.



Como a relação é dada por $\beta_{cc} = \frac{I_C}{I_B}$, a corrente de base pode ser encontrada a partir de:

Ib = Ic / Bcc

lb = 200m / 315

Ib = 634,92 mA



Configurações do transistor




- Configurações mais usadas do transistor:
 - Base comum (BC);
 - Emissor comum (EC);
 - Coletor comum (CC);
- Nessas configurações, pelo menos um terminal do transistor é comum à entrada e à saída do transistor.

Base-comum




 Utilizado em sistemas de altas frequências.



Coletor-comum




 Utilizado para fazer o casamento de impedâncias alta impedância de entrada e baixa de saída.



Emissor-comum




- Configuração mais utilizada em aplicações;
- Usado como amplificador e chaveamento.



Emissor-comum




 A corrente da base controla a corrente do coletor ao variar Rb ou Vbb.



Exemplo 1 - Emissor comum



- a) Calcule a corrente na base do transistor.
- b) Calcule a tensão no resistor da base.
- c) Calcule a corrente do coletor se Bcc = 200.





a) Como Vd = 0,7 e o emissor está aterrado (VEE = 0 V), temos

VBB - VBE = VBB - (VB - VE)
2 -
$$(0,7 - 0) = 1,3 \text{ V}$$

Portanto, a corrente é


b) A tensão em Rb é

c) A corrente Ic é

Exemplo 2 - Emissor comum



- a) Calcule a corrente na base do transistor.
- b) Calcule a tensão no resistor da base.
- c) Calcule a corrente do coletor se Bcc = 300.
- d) Calcule a potência dissipada.





a) Como Vd = 0,7 e o emissor está aterrado (VEE = 0 V), temos

VBB - VBE = VBB - (VB - VE)
$$10 - (0.7 - 0) = 9.3 \text{ V}$$

Portanto, a corrente é

$$Ib = (VBB - VBE) / Rb$$

$$1b = 9.3 / 1M = 9.3 uA$$
.

b) A tensão em Rb é

$$Vrb = Rb * Ib$$

$$Vrb = 1M * 9.3u = 9.3 V.$$

c) A corrente lc é

$$Ic = Bcc * Ib$$

$$Ic = 300 * 9,3u = 2,79 mA.$$

d) A potência dissipada no transistor é calculada a partir da seguinte equação:

$$P = VEC * Ic$$

onde VEC (VE - VC) é a tensão entre o emissor e o coletor.



Então,

$$VEC = 10 - 2,79m * 2k = 4,42 V.$$


Portanto, a potência dissipada é

$$P = 4,42 * 2,79m = 12,3 mW.$$

Exemplo 3 - Emissor comum



- a) Calcule a corrente na base do transistor.
- b) Calcule a tensão no resistor da base.
- c) Calcule a corrente do coletor se Bcc = 300.
- d) Calcule a potência dissipada.






O circuito do Exemplo 3 é o mesmo circuito do Exemplo 2, portanto a solução empregada é a mesma.

Exemplo 4 - Emissor comum



- a) Calcule a corrente na base do transistor.
- b) Calcule a corrente do coletor.
- c) Calcule a corrente do emissor.
- d) Calcule VCE.
- e) Calcule a potência dissipada pelo transistor.





$$VBB - VBE = VBB - (VB - VE)$$

$$15 - (0,7 - 0) = 14,3 \text{ V}$$

Portanto, a corrente é

$$Ib = (VBB - VBE) / Rb$$

$$lb = 14.3 / 470k = 30.42 uA.$$

b) A tensão em Rb é

$$Vrb = Rb * Ib$$

$$Vrb = 470k * 14.3 = 14.3 V.$$

c) A corrente lc é

$$Ic = Bcc * Ib$$

$$Ic = 100 * 30,42u = 3,04 mA.$$

d) Para isso, devemos calcular VCE primeiro, então

$$VEC = 15 - 3,04m * 3,6k = 4,056 V.$$



Portanto, a potência dissipada é


P = VEC * Ic

P = 4,056 * 3,04m = 12,33 mW.



Medição por multímetro

Multímetro









MALVINO, A., BATES, D., Eletrônica, Porto Alegre, McGraw Hill, ed. 8, vol. 1, p. 567.

BOYLESTAD, R. L., NASHELSKY, L., Dispositivos Eletrônicos, ed. 11, São Paulo, Pearson, 2013, p. 743

